



A B C D E

MURŁATA  
14X14  
(pod murłatę stosować pasek papy)  
Zwrócić szczególną uwagę na dokładność  
ocieplenia w strefie murłaty.

816

A B C D E