wieniec obodowy zbr.4#12. Z wieńca wystawić pręty gwintowane ø16 do montażu murłaty co 0k.1.5m

A

siatka systemowa Z2

28 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6

189,5

12

148,5

żebro rozdzielcze zbr.2#12

TERIVA I 4.0 L=3.8m szt.27

żebro rozdzielcze zbr.4#12

żebro rozdzielcze zbr.4#12

siatka systemowa Z1

siatka systemowa Z1

6 60 60 60 60 60 60 60 12 60 60 12 60 60 60 60 60 12 60 12 60 60 60 60 60 60 60 60 60 40

TERIVA I 4.0 L=3.8m szt.27

żebro rozdzielcze zbr.2#12

wyl.styr.60/9cm

żebro rozdzielcze zbr.2#12

234

12

103

siatka systemowa Z1

podciąg .25x30cm zbr.dołem 4#12, górą 2#12 strz.ø6co25cm

siatka systemowa Z1

97

12

188

żebro rozdzielcze zbr.2#12

TERIVA I 4.0 L=5.0m szt.23

12

żebro rozdzielcze zbr.2#12

36 60 60 60 60 60 60 12 12 60 60 60 60 12 60 60 60 60 12 60 60 60 60 60 50

156

siatka systemowa Z2

wieniec obodowy zbr.4#12. Z wieńca wystawić pręty gwintowane ø16 do montażu murłaty co 0k.1.5m

A

podciąg żel.25x35cm zbr.dołem 4#12, jedną sztukę odgiąć nad podporę i zakotwić w wieńcu, górą 3#12 strz.ø6co25cm przy podporach zagęścić

podciąg żel.25x35cm zbr.dołem 4#12, jedną sztukę odgiąć nad podporę i zakotwić w wieńcu, górą 3#12 strz.ø6co25cm przy podporach zagęścić

UWAGA:

1.Strop Teriva w miejscach nad podporowych należy dozbroić górą siatką ø6 zgodnie z zaleceniami producenta. Minimalne oparcie belek stropowych zgodnie z instrukcją producenta wynosi 8cm.

2.Z wieńca wypuścić kotwy gwintowane ø16 co 1.5m do montażu murłaty

3.Wszystkie podciągi opierać na murze na na pełną wysokość podciągu i łączyć z wieńcem.

4.Żebra rozdzielcze zbroić 2#12

5.Żebro przy kominach opierać na belkach sąsiednich, zbroić 4#12

6.Podane wymiary belek są podane w systemie modularnym co 20cm, do przycięcia na odpowiednią długość na miejscu budowy. W razie zastosowania innych wymiaru modularnego należy długości belek stropowych zweryfikować z zachowaniem minimalnego oparcia na murze podanego przez producenta.

otwory pod wentylację